



Vejledning til behandling af ikke-glaserede fliser af porcelæn

1. Lægning/opsætning

Fliserne monteres efter gældende foreskrifter. Fugning bør først foretages når fliseklæben er helt tør (typisk 2-4 dage efter montering). Vær omhyggelig med afvaskningen under fugningen, da det fortsat er virkelig vigtigt at afvaske så meget af fugesløret på fliserne som muligt med vand.

2. Afvaskning efter fugning

Efter fugerne er tørre (typisk 2-4 dage efter fugning), afvaskes overfladen igen – nu med **Fila Grundrens PS/87** og varmt vand i en blanding 1:10 med en passende skuresvamp. Husk at skylle godt efter med rigeligt vand.

3. Forsegling

På tør flade kan forseglingen med **Fila MP90 EcoPlus** påbegyndes. Produktet kan påføres med pensel eller med rulle – vær dog opmærksom på ikke at skumme produktet op, da det således mister effekt.

Overskydende produkt skal masseres af overfladen med en mikrofiberklud, såfremt det ikke absorberer ned i stenen. Produktet skal have ligget på fladen minimum 15 minutter inden evt aftørring/massering foretages.

Gentag evt processen en ekstra gang.

4. Rengøring

Rengøring efter forsegling på denne type sten bør foregå med et pH-neutralt produkt som fx **Fila Cleaner**. Dette for at beskytte forseglingen. Fyld ca. 5-6 liter lunkent vand i en spand, og kom heri 2 hættefulde Fila Cleaner (1:200). Dette er tilstrækkeligt til rengøring af overfladen – anvend mikrofiber moppe eller klud.

Gode tips:

Tør altid op efter dig hvis du spilder noget, specielt fedt- og syreholdige produkter.