



Vejledning til behandling af krakelerede vægfliser

1. Opsætning

Fliserne monteres efter gældende forskrifter.

Herefter bør fliserne før fugning behandles med produktet **Fila PRW200**. Dette har til formål at beskytte overfladen og i særdeleshed krakeleringen under fugnings-processen. Påfør Fila PRW200 med pensel på hver enkelt flise før montering eller med en rulle efter montering (altså før fugning påbegyndes). Vær omhyggelig med påføringen og sørg for der kommer et godt homogent lag på hver enkelt flise.

Lad dem tørre i 24 timer før fugning påbegyndes.

2. Afvaskning før fugning

Fliserne fuges – vær omhyggelig med afvaskningen, da det fortsat er super-vigtigt at afvaske så meget af fugematerialet som muligt med vand. Efter fugerne er tørre (typisk 2-4 dage efter lægning), afvaskes fladen med **Fila Grundrens PS/87** og varmt vand i en blanding 1:10 med en passende skuresvamp.

Skyl efter med rigeligt vand.

3. Forsegling

På tør flade kan forseglingen med **Fila MP90 EcoPlus** påbegyndes. Ligeledes her kan produktet påføres med pensel eller med rulle – vær dog opmærksom på ikke at skumme produktet op, da det således mister effekt.

Massér gerne med en mikrofiberklud produktet ensartet ned i flisen. Herved fjernes tillige overskydende produkt. Produktet skal have ligget på fladen minimum 15 minutter inden massage/aftørring foretages.

Gentag processen 1-2 gange alt efter absorberingen.

4. Rengøring

Rengøring efter forsegling på krakelerede vægfliser bør foregå med et pH-neutralt produkt som fx **Fila Cleaner**. Dette for at beskytte forseglingen. Fyld ca. 5-6 liter lunkent vand i en spand, og kom heri 2 hættefulde Fila Cleaner (1:200). Dette er tilstrækkeligt til rengøring af overfladen – anvend mikrofibermoppe eller klud.

Gode tips:

Tør altid op efter dig omgående hvis du spilder noget, specielt fedt- og syreholdige produkter.